



**PINTURAS
SANTIAGO**

Mantenimiento y Limpieza: Superficies Deportivas con Carpeta Acrílica

CONSIDERACIONES GENERALES

Las superficies de Pinturas Santiago con carpeta acrílica corresponden a un revestimiento multicapa aplicado en estado líquido y que al evaporarse el solvente (agua) generan un material sólido, homogéneo y elástico cuya textura puede regularse a través de la elección de las cargas de cuarzo que su terminación posee.

En la formulación de productos Pinturas Santiago se han escogido las mejores materias primas para generar un producto ideal para aplicaciones bajo condiciones de intemperismo: gradiente de temperatura día – noche, lluvia, niebla, hielo y viento.

Debido a la rugosidad de la pintura de terminación que se ha escogido para dar tracción a la superficie, éste puede acumular polvo y suciedad a medida que es usada. La carpeta acrílica puede rayarse, ensuciarse o mancharse debido al uso o a agentes externos como polvo, grasas o compuestos orgánicos. Dependiendo de la frecuencia de uso y de los requerimientos de los usuarios, la superficie puede ser lavada cuantas veces sea necesario. Para asegurar la durabilidad de la carpeta, es imprescindible seguir las indicaciones de limpieza y mantenimiento que se establecen en el presente manual.

VESTIMENTA DEPORTIVA

Se recomienda usar zapatillas de juego que no dejan marcas en la superficie (zapatillas con suela "Non-Marking") Evitar zapatillas con suela de color negro. Nunca usar zapatos que no sean recomendados para la práctica de deportes.

MANTENCIÓN DE LA SUPERFICIE

Al acumularse polvo, suciedad y marcas en la superficie, éstas pueden ser eliminadas de acuerdo al siguiente procedimiento:

1.- Usando un soplador eléctrico o a combustión retirar todo el material suelto que la cancha puede poseer. Si no se cuenta con un soplador es posible barrer el material residual con escobillones, pero con este implemento la tarea suele demorar mucho tiempo.

2.- Luego de retirado todo el material suelto, se procede a lavar la cancha con agua y jabón enérgico Pinturas Santiago. Es deseable usar hidrolavadora con el abanico de agua abierto. Usar la boquilla adecuada. No localizar el chorro en un solo punto, ya que la fuerza del agua podría dañar la superficie acrílica. El chorro de la manguera puede usarse de igual manera, sin la utilización de hidrolavado,

aunque se recomienda una buena presión de agua. Si la cancha no posee demasiada suciedad, es posible prescindir del jabón enérgico Pinturas Santiago.

3.- Retirar el agua con un "barre-aguas" inmediatamente. No dejar que se produzcan pozas de agua y que ésta se seque (evapore) en ellas. Las pozas de agua pueden generar marcas indeseables en la cancha.

4.- Dejar secar completamente antes de volver a usar. El secado puede apurarse con turbocalentadores o ventiladores.

FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y LAVADO

Aplicar soplado o barrido de la superficie para eliminar polvo y material suelto al menos una vez al mes.

Aplicar lavado de la cancha al menos una vez cada 3 meses.

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

1.- Hidrolavadora



2.- Soplador





**PINTURAS
SANTIAGO**

3.- Barre agua



5.- Escobillón



6.- Secador de esponja

